

1パッケージの内容

- パッケージには、次の物が梱包されています。もし、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。
- AirStation（WLAR-L11-L）..... 1台

• 無線LANカード（WLI-PCM-L11）..... 1枚

• ACアダプタ..... 1個

• AIRCONNECTシリーズドライバCD..... 1枚

• ご使用の前に必ずお読みください
～WLS-L11S-L～（本紙）..... 1枚

• インターネットスタートガイド..... 1冊

• ネットワーク活用ガイド..... 1冊

• UTPストレートケーブル3m（カテゴリ5）.... 1本

• ユーザー登録はがき・保証書..... 1枚

※ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。
また、切り離した保証書は、大切に保管してください。
※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

2必要な動作環境

- 本製品の設定には、以下のいずれかの環境が必要です。
- OS：

• Windows98/95 • Windows Me • Windows2000/NT4.0
- ブラウザ：

InternetExplorer4.0以降 または NetscapeNavigator3.0以降

3インターネットに接続する前に

1. CATV/xDSLプロバイダ会社との契約は完了していますか？
インターネットに接続する場合、CATV/xDSLプロバイダ会社と契約する必要があります。
2. AirStationの設定時に下記の情報が必要です。あらかじめ準備しておいてください。

• IPアドレスの設定（プロバイダから自動的に取得するか、手動で設定するか）

• AirStationのWAN側のMACアドレス※（AirStationの設定時に必要です。）
※MACアドレスの位置については、裏面の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

4ネットワークの構築方法

AirStationには、次の使い方があります。

■CATV/xDSL網を使用してインターネットへ接続する

別冊『インターネットスタートガイド』を参照してください

